

ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления
в жилых помещениях

Пожар может также возникнуть в результате воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые материалы и конструкции через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов, топочные отверстия. Возможными причинами образования трещин являются неправильный выбор материала для кладки печей и каналов, неравномерность осадки здания и печей после окончания строительства, некачественная кладка.

Причинами пожаров от печного отопления могут быть отсутствие или недостаточный размер разделок, отступок и расстояний между нагретыми поверхностями элементов печи и сгораемыми (трудносгораемыми) конструкциями здания, эксплуатация неисправных печей, дымовых каналов и разделок, нарушение правил безопасной эксплуатации печей, перекал печей и т.п.

Во избежание пожара на объектах с печным отоплением гражданам перед началом и в ходе отопительного сезона требуется проводить осмотр печей, в том числе:

- побелку дымовых труб и стен;
- очистку дымоходов печей от сажи;
- обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра;
- обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций;
- выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и другим печам заводского изготовления.

При эксплуатации печей запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- поручать надзор за печами детям;
- оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи;
- размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25 метра;
- выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений.

МЕРЫ пожарной безопасности в быту для личных жилых домов

В целях предупреждения пожаров в жилье:

- Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.
- Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
- Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям.
- Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
- Не перекаливайте печь.
- Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
- Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
- Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
- Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющейся жидкостью, горючей жидкостью, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
- Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
- О неблагополучных соседях в противопожарном состоянии сообщайте в ближайшие подразделения пожарной охраны.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

При эксплуатации электрооборудования недопустимо:

- Оставлять включенные электроприборы без присмотра;
- Использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
- Пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
- Устанавливать включенные электроприборы вблизи легковоспламеняющихся вещей и предметов мебели;
- Эксплуатировать электрооборудование кустарного изготовления;
- Включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов, тем самым перегружая сеть;
- Завязывать в узлы провода, соединять их скруткой, заклеивать обоями, пропускать их через стены и перегородки без дополнительной изоляции.

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (когда обогреватель перегревается – он должен отключиться автоматически). При каждом включении, убедитесь, что шнур и штепсельный разъем – в нормальном состоянии. Во время работы обогревателя шнур не должен касаться нагреваемой поверхности. Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она может загореться.

Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную электрофурнитуру. Дешевые розетки и удлинители с рынка многократно увеличивают риск пожара.

**Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Берегите себя и своих близких!**

**При пожаре незамедлительно звоните
по телефону пожарно-спасательной службы «101»,
единому телефону спасения «112»**

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ!!!

Следствием большинства пожаров, происходящих в домах и квартирах, является пресловутый человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем является одной из наиболее распространенных причин возникновения пожара. Пожар безжалостен. Он отнимает самое главное – жизни людей.

Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользование приборами с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами, паяльными лампами и т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, кладовых и различных хозяйственных постройках крайне опасно.

Пожар может возникнуть и от костра, разложенного вблизи строений. Установлено, что, вызвав тление горючего материала, сам окурочек через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления через некоторое время превращается в пожар.

Курение в постели в нетрезвом виде, неизбежно приводит к беде, так как тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать, и как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии заметить, начинающийся пожар и принять меры к своему спасению.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнём:

- не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль – без присмотра;
- убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио-видео и бытовая техника выключены из розеток, проверьте, перекрыта ли подача газа;
- устанавливайте свечи на несгораемом основании;
- держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся материалов;
- не курите в кровати и в лежащем положении, в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении, даже перед телевизором.
- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. Желательно сделать это через 3-4 часа
- будьте внимательнее при разжигании костров на открытой территории.

Помните! Пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина - людская халатность и беспечность в обращении с огнем.

При пожаре незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101», единому телефону спасения «112»